

GARDENA Übersicht Schall- und Vibrationswerte

WASSERTECHNIK

Produktbezeichnung	Art. Nr.	Gemessener Schallleistungspegel [dB(A)]	Garantierter Schallleistungspegel [dB(A)]	Schalldruckpegel am Ohr der Bedienungsperson [dB]	Messunsicherheit Schalldruckpegel [dB]	Vibrationswert [m/s ²]	
Classic Gartenpumpe 3000/4	1707	87	88	-	-	-	1
Classic Gartenpumpe 3500/4	1709	87	88	-	-	-	2
Comfort Gartenpumpe 4000/5	1732	87	88	-	-	-	3
Comfort Gartenpumpe 5000/5	1734	87	88	-	-	-	4
Premium Gartenpumpe 6000/6 inox	1736	87	88	-	-	-	5
Classic Hauswasserwerk 3000/4 eco	1753	78,5	81	-	-	-	6
Classic Hauswasserwerk 4000/5 eco	1754	83	85	-	-	-	7
Comfort Hauswasserwerk 5000/5 eco	1755	87	89	-	-	-	8
Premium Hauswasserwerk 5000/5 eco inox	1756	87	90	-	-	-	9
Hauswasserautomat 3500/4E	1757	75	76	-	-	-	10
Hauswasserautomat 4000/5E	1758	77	78	-	-	-	11
Hauswasserautomat 5000/5E LCD	1759	75	79	-	-	-	12
Hauswasserautomat 6000/6E LCD inox	1760	73	77	-	-	-	13
smart Pressure Pump Set	19106	77	79	-	-	-	14
smart Pressure Pump	19080	77	79	-	-	-	15

GARTENTECHNIK

Produktbezeichnung	Art. Nr.	Gemessener	Garantierter	Schalldruckpegel	Messunsicherheit	Vibrationswert	
		Schallleistungspegel [dB(A)]	Schallleistungspegel [dB(A)]	am Ohr der Bedienperson [dB]	Schalldruckpegel [dB]	[m/s ²]	
Mähroboter smart SILENO	19060	58	60	-	-	-	16
Mähroboter smart SILENO+	19061	58	60	-	-	-	17
Mähroboter SILENO	4052	58	60	-	-	-	18
Mähroboter SILENO+	4054	58	60	-	-	-	19
Mähroboter R40Li	4071	56	58	-	-	-	20
Mähroboter R70Li	4072	58	60	-	-	-	21
Elektro-Rasenmäher PowerMax™ 37 E	4075	93	96	81	2,5	<2,5	22
Elektro-Rasenmäher PowerMax™ 42 E	4076	95	96	84	2,5	<2,5	23
Elektro-Rasenmäher PowerMax™ 1200/32	5032	91	92	77	3	2,51	24
Akku-Rasenmäher PowerMax™ Li-40/32	5033	86	87	73	3	<2,5	25
Akku-Rasenmäher PowerMax™ Li-40/32 ohne Akku	5033	-	-	-	-	-	26
Elektro-Rasenmäher PowerMax™ 1400/34	5034	91	93	81	3	<2,5	27
Akku-Spindelmäher 380 Li	4025	85	86	70	3	<2,5	28
Elektro-Spindelmäher 380 EC	4028	91	92	77	3	<2,5	29
Elektro-Rasenlüfter ES 500	4066	89	91	77	3	<2,5	30
Akku-Trimmer SmallCut 300 Akku	8844	89	96	76	2,5	7	31
Akku-Trimmer SmallCut 300 Akku*	8844	86	88	75	3	2,6	32
Elektro-Vertikutierer EVC 1000	4068	93	94	78	3	<2,5	33
Turbotrimmer SmallCut 300/23	9805	92	94	83	3	4,3	34
Turbotrimmer SmallCut Plus 350/23	9806	92	94	83	3	4,3	35
Turbotrimmer EasyCut 400/25	9807	92	95	80	3	3	36
Turbotrimmer ComfortCut 450/25	9808	93	94	84	3	<2,5	37
Turbotrimmer ComfortCut Plus 500/27	9809	94	96	83	3	<2,5	38
Turbotrimmer PowerCut Plus 650/30	9811	93	96	83	3	<2,5	39
Set Akku-Trimmer EasyCut Li-18/23R	9823-20	83	88	68	3	<2,5	40
Akku-Trimmer EasyCut Li-18/23 ohne Akku	9823-55	83	88	68	3	<2,5	41
Set Akku-Trimmer ComfortCut Li-18/23R	9825-20	82	86	68	3	<2,5	42
Akku-Trimmer ComfortCut Li-18/23 ohne Akku	9825-55	86	86	68	3	<2,5	43
Akku-Grasschere ClassicCut Li	8885	-	-	-	-	<2,5	44
Akku-Grasschere ComfortCut Li	8893	-	-	-	-	<2,5	45
Akku-Strauchschere ComfortCut Li	8895	78	80	-	-	<2,5	46
Set Akkuschere ClassicCut Li 2 Messer	8887	77	79	-	-	<2,5	47

GARTENTECHNIK

Produktbezeichnung	Art. Nr.	Gemessener Schallleistungspegel [dB(A)]	Garantierter Schallleistungspegel [dB(A)]	Schalldruckpegel am Ohr der Bedienerperson [dB]	Messunsicherheit Schalldruckpegel [dB]	Vibrationswert [m/s ²]	
Set Akkusch. ComfortCut Li 2 Messer	8897	78	80	-	-	<2,5	48
Akku-Strauschschere ComfortCut 30 Li	8898	87	89	76	3	<2,5	49
Elektro-Heckenschere EasyCut 420/45	9830	94	97	84	3	3,8	51
Elektro-Heckenschere EasyCut 450/50	9831	94	97	84	3	3,8	52
Elektro-Heckenschere EasyCut 500/55	9832	94	97	84	3	3	53
Elektro-Heckenschere ComfortCut 550/50	9833	95	96	84	3	<2,5	54
Elektro-Heckenschere ComfortCut 600/55	9834	96	97	85	3	<2,5	55
Elektro-Heckenschere ComfortCut 700/65	9835	97	99	87	3	<2,5	56
Akku-Heckenschere EasyCut 42	8872	82	85	71	3	<2,5	57
Set Akku-Heckenschere EasyCut Li-18/50	8877	88	89	77	3	<2,5	58
Heckenschere EasyCut Li-18/50 ohne Akku	8877	88	89	77	3	<2,5	59
Teleskop-Heckenschere THS 500/48	8883	96	97	86	2,5	<2,5	60
Set Teleskop-Heckenschere THS Li-18/42	8881	86	89	70	3	<2,5	61
Teleskop-Heckenschere THS Li-18/42 ohne Akku	8881	86	89	70	3	<2,5	62
Teleskop-Hochentaster TCS 720/20	8868	-	-	89	-	3,1	63
Set Teleskop-Hochentaster TCS Li-18/20	8866	89	92	79	3	<2,5	64
Teleskop-Hochentaster TCS Li-18/20 ohne Akku	8866	89	92	79	3	<2,5	65
Elektro-Bläser/Sauger ErgoJet 3000	9332	102	102	88,4	-	<2,5	66
Set Allround Bläser AkkuJet 18-Li	9335	77	80	68	3	<2,5	67
Allround Bläser AkkuJet 18-Li ohne Akku	9335	77	80	68	3	<2,5	68

* Trimmer mit neuer Fadenspule

** Daten liegen zum Zeitpunkt des Druckes nicht vor